



## **PULSADOR COPIADOR INALAMBRICO**

El **pulsador** sale de fábrica con un código único grabado, comportándose como un control remoto estándar Unicode. Es capaz de copiar el código y velocidad de un botón de controles del tipo Code Learn, Unicode y Dip Switch.

**IMPORTANTE:** Antes del primer uso, retirar la tapa del bastidor y quitar la tira de seguridad de la batería para que haga contacto y pueda funcionar.

### **Programación de un control remoto**

Para copiar el ID de otro control, proceder de la siguiente manera:

- 1.-Desatornillar la tapa del bastidor y retirar el frente.
- 2.-Presionar y mantener el tact switch “COPIADO” y luego mantener presionado el **pulsador**. El led se encenderá.
- 3.-Presionar el pulsador del Emisor a Copiar y acercarlo al Emisor Copiador hasta aproximadamente 2 o 3 centímetros, realizando movimientos suaves hasta lograr que el Led de la tecla destelle, indicando que la operación fue realizada correctamente. No apurarse, esto puede tomar unos segundos.
- 4.- Soltar el **pulsador** y el tact switch “COPIADO”.

### **Borrado de los códigos grabados y restauración del Código de Fábrica**

Para volver la tecla a su código original, mantener el tact switch “COPIADO” y luego presionar el **pulsador**, el led encenderá. Luego soltar el tact switch “COPIADO”, esto hará que independientemente del tipo de tx que haya tenido copiado antes, el emisor se reestablece a su código de fábrica del tipo Unicode. Por último soltar el **pulsador**.

El borrado y copiado de nuevos códigos se puede repetir la cantidad de veces que lo necesite.